


# DECORATIVE SERIES CEILING VENTILATORS



## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

### WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.


### WARNING

7. NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
8. This unit must be grounded.
9. This unit is U.L. listed. Type I.C. inherently protected.

### CAUTION


1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
2. This product is designed for ceiling installation only. This product is designed for installation in ceilings up to a 12/12 pitch. Ductwork must point up. DO NOT MOUNT THIS PRODUCT IN A WALL.
3. The light fixture assembly must be mounted to the fan housing assembly included with this product. **Do not mount the light fixture assembly to a wiring outlet box.**
4. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
5. Please read specification label on product for further information and requirements.

### TYPICAL INSTALLATIONS



16" (406.4 mm) -ON-CENTER CEILING JOISTS  
*Housing mounted directly to joist.*


### TYPICAL INSTALLATIONS



24" (609.6 mm) -ON-CENTER CEILING JOISTS  
*Housing mounted to additional framing.*

**Installer: Leave this manual with the homeowner.  
Homeowner: Use and Care information on page 4.**

## TYPICAL INSTALLATIONS (continued)




### SUSPENDED CEILINGS

*Housing hung with wires - 3-point mount.*

## INSTALL THE HOUSING

### New Construction

1. Choose the location for your fan/light in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows.



2. Position mounting brackets against joist so that bottom edge of housing will be flush with finished ceiling.

**Additional positioning feature for 5/8" (15.9 mm), 1" (25.4 mm) & 1-1/4" (31.8 mm) thick ceiling material:**

Holes in corners of housing are labeled with various ceiling material thicknesses. Position housing so bottom edge of joist is visible through a matched set of holes. The housing is now in the proper position for that ceiling material thickness.


**Additional positioning feature for 1/2" (12.7 mm) thick ceiling material:**

Bend two tabs, on side of housing, 90° outward. Lift housing until tabs contact underside of joist.


Mark the keyhole slot on both mounting brackets.

## INSTALL THE HOUSING (continued)

### New Construction





3. Set housing aside and drive nails partially into joist at the top of both keyhole marks.



4. Hang housing from nails and pound nails tight. To ensure a noise-free mount, pound another nail through the top hole of each mounting tab.

### Existing Construction


1. Choose the location for your fan/light in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows.




2. In attic, position mounting brackets against joist. Trace outline of housing on ceiling material.
3. Set housing aside and cut ceiling opening slightly larger than marked.

## INSTALL THE HOUSING (continued)

### Existing Construction




- Place housing in opening so that its bottom edge is flush with finished ceiling. Nail to joist through keyhole on both sides. To ensure a noise-free installation, drive another nail through the top hole of each mounting bracket.



ADDITIONAL MOUNTING HOLES

- Additional mounting holes are provided for installations where access from above is inconvenient or not possible. Nail or screw housing directly to joists or framing.



## INSTALL THE DUCTWORK



**NOTE:** The duct connector has a counter-balanced damper flap. The flap will be "open" approx. 1" (25.4 mm) when duct connector is attached to housing. This design permits insulation to be in direct contact with fan/light housing per UL (Underwriters Laboratories) standards. The slightest backdraft, however, will close the damper flap, preventing air from entering unit or finished space.

- Snap the damper/duct connector onto housing. Make sure that tabs on the connector lock into slots in housing. Top of damper/duct connector should be flush with top of housing.
- Connect 4" (101.6 mm) round duct to damper/duct connector and extend duct to outside through a roof or wall cap. Check damper to make sure that it opens freely. Tape all duct connections to make them secure and air tight.


## CONNECT THE WIRING




- Wire unit following diagram above. Run electrical cable as direct as possible to unit. Do not allow cable to touch sides or top of unit after installation is complete.

## ATTACH THE GRILLE PAN AND GLASS SHADE


- Locate the grille pan over the fan housing and connect the wiring harness plug into white receptacle in the fan housing.
- Insert rod through center hole of grille pan. Use washer between collar on rod and pan.



- Thread rod onto grille screw in housing, until pan is tight against ceiling.



- Install bulbs. (see "Bulb Replacement" chart on next page for proper bulbs for your model).
- Place glass shade over mounting rod and align shade onto grille pan. Secure glass shade to grille pan with final cap and finial nut as shown.



- Restore electrical power and check operation of the unit.

## USE AND CARE

**WARNING: DISCONNECT ELECTRICAL POWER SUPPLY AND LOCK OUT SERVICE PANEL BEFORE CLEANING OR SERVICING THIS UNIT.**

### BULB REPLACEMENT

Remove finial nut and cap and remove glass shade. Replace bulb or bulbs as required. Replace glass shade, finial cap & securely tighten finial nut.

Use 60 Watt maximum type "A" medium base incandescent bulbs.

### MOTOR LUBRICATION

The motor is permanently lubricated. Do not oil or disassemble motor.

## SERVICE PARTS

KEY	PART NO.	DESCRIPTION
1	97013913	Finial Nut - Bright Brass
	97015574	Finial Nut - Satin Nickel
	97013914	Finial Nut - White
2	97013915	Finial Cap - Bright Brass
	97015575	Finial Cap - Satin Nickel
	97013916	Finial Cap - White
3	99523652	Shade Mounting Rod
4	99524076	Washer
5	97015320	Lamp Socket (2 req.) (Includes mounting washer & nut)
6	97015313	Wire Harness
7	99260428	Motor Nut, #6-32 Hex (2 req.)
8	99150618	Grille Screw
9	97014926	Motor Plate
10	99080522	Motor
11	99110446	Blower Wheel
12	99270981	Lamp Receptacle, White
13	99270982	Motor Receptacle, Black
14	98009612	Wiring Panel
15	99170245	Screw, #8-18 x 3/8"
16	98008868	Wiring Plate
17	99150471	Ground Screw
18	97014185	Damper/Duct Connector
19	97014922	Housing Assembly
A	99523699	Light Fixture Assembly (741BRC) (Includes Glass Shade, Grille/Pan & Key Nos. 1 thru 6)
	99523770	Light Fixture Assembly (741SNC)
	99523700	Light Fixture Assembly (741WHC)
B	97015312	Blower Assembly (Includes Key Nos. 7 thru 11)
C	97015171	Wire Panel Assembly (Includes Key Nos. 12, 13, 14)

Order replacement parts by "PART NO." - not by "KEY NO."

## USE AND CARE


### CLEANING

#### TO CLEAN GLASS SHADE AND GRILLE PAN:

Remove finial nut and finial cap and remove glass shade. Shade can be wiped clean with a mild detergent solution or glass cleaner and dried with a soft cloth. Remove 2 bulbs. Grille pan may be gently vacuumed and wiped clean with a soft cloth. Never use abrasive cloth, steel wool pads or scouring powders on glass shade or grille pan. METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSSED IN WATER.

#### TO CLEAN FAN ASSEMBLY:

Remove grille pan and unplug fan assembly (black receptacle). Gently vacuum fan, motor and interior of housing. METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSSED IN WATER.



## WARRANTY

### BROAN-NUTONE CANADA ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone Canada warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**During this one-year period,** Broan-NuTone Canada will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone Canada), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty.

BROAN-NUTONE CANADA'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE CANADA'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE CANADA SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary by jurisdiction. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone Canada at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

**Broan-NuTone Canada Inc.**

1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1H9 (1-888-882-7626)

# VENTILATEUR DE PLAFOND SÉRIES DÉCORATIF



## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### AVERTISSEMENT

**POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES, OBSERVER LES RÈGLES SUIVANTES:**

1. N'utiliser cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Pour toute question, contacter le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué dans la garantie.
2. Avant de faire de l'entretien sur l'appareil ou avant de nettoyer, couper l'alimentation électrique au panneau principal et verrouiller le système de coupure pour éviter que l'on rétablisse le courant accidentellement. Lorsque le système de coupure du courant ne peut pas être verrouillé, attacher de manière sûre un avertissement, comme une étiquette par exemple, au panneau principal.
3. L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, en respectant tous les codes et toutes les normes applicables, y compris les codes et normes de construction pour les risques d'incendie.
4. Il faut suffisamment d'air pour abstenir une combustion et une évacuation correctes des gaz par la cheminée d'un équipement brûlant un combustible, afin d'éviter tout refoulement. Suivre les données du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité telles que celles publiées par l'Association nationale de protection contre l'incendie (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités locales de codification.
5. Lorsque l'on découpe ou que l'on perce un mur ou un plafond, faire attention à ne pas endommager le câblage électrique et les autres installations qui y sont cachées.


### AVERTISSEMENT

6. Les ventilateurs possédant un conduit doivent toujours être raccordés à un évent extérieur.
7. Ne jamais placer un interrupteur à un endroit accessible depuis une baignoire ou une douche.
8. Cet appareil doit être raccordé à la terre.
9. Cet appareil est répertorié CSA et U.L., type I.C. à protection intrinsèque.

### ATTENTION


1. Pour une utilisation de ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour extraire des matières ou des vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Ce produit est conçu pour être installé au plafond seulement. Ce produit est conçu pour l'installation dans les plafonds jusqu'à un lancement de 12/12. Conduit doit se diriger vers le haut. **NE PAS MONTER CE PRODUIT DANS UN MUR.**
3. L'ensemble d'éclairage doit être monté dans le boîtier qui est inclus avec ce produit. **Ne pas monter l'ensemble d'éclairage en le raccordant directement à une prise de courant.**
4. Pour ne pas endommager les roulements du moteur et pour que le turbinate ne soit pas déséquilibré ou bruyante, éviter que les pulvérisations pour placoplâtre, les poussières de construction, etc., ne se déposent sur le moteur et la turbine.
5. Lire l'étiquette des caractéristiques du produit pour d'autres renseignements et obligations.

## INSTALLATION TYPE



**SOLIVES DU PLAFOND  
À 16 PO (406.4 mm) CENTRE À CENTRE**  
*Boîtier fixé directement à une solive.*


## INSTALLATION TYPE



**SOLIVES DU PLAFOND  
À 24 PO (609.6 mm) CENTRE À CENTRE**  
*Boîtier fixé à un cadrage additionnel.*

**Installateur: Veuillez laisser ce manuel au propriétaire.  
Propriétaire: Voir le mode d'utilisation et d'entretien à la page 8.**

## INSTALLATION TYPE (suite)




### PLAFONDS SUSPENDUS

*Boîtier suspendu à des fils de fer en 3 points.*

## INSTALLATION DU BOÎTIER

### Bâtisse en cours de construction

1. Choisir l'emplacement du ventilateur. Pour obtenir le meilleur fonctionnement, utiliser le parcours de conduit le plus court et comportant un nombre minimum de coudes.



2. Positionnez les brides de montage contre la solive, de sorte que le bas du boîtier soit au ras de la surface finie du plafond.

**Positionnement dans des plafonds de 5/8, 1 et 1-1/4 po (15.9, 25.4 et 31.8 mm) d'épaisseur :**

Des trous sont marqués dans les coins pour différentes épaisseurs de plafonds. Placez le boîtier de sorte que le dessous de la solive soit visible dans la série de trous correspondante. Le boîtier est alors dans la position adéquate pour cette épaisseur de plafond.


**Positionnement dans un plafond de 1/2 po (12.7 mm) d'épaisseur :**

Dépliez deux onglets sur les côtés du boîtier, à 90° vers l'extérieur. Soulevez le boîtier afin que les onglets s'appuient contre le dessous de la solive.


Marquez le trou en forme de serrure sur chaque bride.

## INSTALLATION DU BOÎTIER (suite)

### Bâtisse en cours de construction




3. Mettez le boîtier de côté et enfoncez partiellement un clou dans le haut des marques en trous de serrure.



4. Suspendez le boîtier aux clous puis enfoncez-les complètement. Pour assurer un fonctionnement silencieux, enfoncez un autre clou dans le trou supérieur de chaque bride.

### Bâtisse déjà construite


1. Choisissez l'emplacement du ventilateur au plafond. Pour obtenir un rendement optimal, utilisez un minimum de conduits et de coudes.




2. Dans le grenier, positionnez les brides de montage contre la solive. Tracez le contour du boîtier sur le matériau du plafond.
3. Mettez le boîtier de côté et découpez l'ouverture légèrement plus grande que celle tracée.

## INSTALLATION DU BOÎTIER (suite)

### Bâtisse déjà construite




4. Placez le boîtier dans l'ouverture de sorte que son arête inférieure soit au ras de la surface finie du plafond. Clouez chaque bride à la solive à travers les trous en forme de serrure. Pour assurer un fonctionnement silencieux, enfoncez un autre clou dans le trou supérieur de chaque bride.



TROUS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES

5. Des trous de fixation supplémentaires sont prévus pour les installations où l'accès du dessus est difficile ou impossible. Vissez ou clouez le boîtier directement aux solives ou au cadre.



## INSTALLATION DES CONDUITS



**REMARQUE :** Le connecteur du conduit est muni d'un clapet à contrepoids. Le clapet s'ouvre d'environ 1 po (25.4 mm) lorsqu'on fixe le connecteur au boîtier. L'isolation est ainsi directement en contact avec le boîtier du ventilateur, conformément aux normes UL (Underwriters Laboratories). Par contre, au moindre refoulement d'air, le clapet se referme, empêchant l'air de pénétrer dans le ventilateur et dans la pièce.

1. Enclenchez le connecteur à clapet dans le boîtier. Assurez-vous que les onglets du connecteur sont correctement bloqués dans les fentes du boîtier. Le dessus du connecteur doit être à égalité avec le dessus du boîtier.
2. Raccordez un conduit rond de 4 po (101.6 mm) au connecteur et acheminez le conduit à l'extérieur à travers un chapeau de toit ou une sortie murale. Vérifiez que le clapet s'ouvre librement. Étanchez tous les joints au ruban adhésif.


## RACCORD DU CÂBLAGE Page 7





1. Connectez l'appareil tel qu'indiqué dans le diagramme. Acheminez le câble électrique le plus directement possible à l'appareil. Ne laissez pas le câble toucher les côtés ou le dessus du boîtier, une fois l'installation terminée.

## FIXATION DE LA PLAQUE DE PROTECTION ET DU GLOBE DE VERRE COLORÉ

1. Repérez la plaque de protection sur le boîtier de ventilateur et branchez le connecteur du faisceau dans la prise blanche du boîtier du ventilateur.
2. Insérez la tige dans l'orifice au centre de la plaque de protection. Placez une rondelle entre le collet de la tige et la plaque.



3. Engagez la tige dans la vis de la plaque de protection du boîtier jusqu'à ce que la plaque soit fermement appuyée contre le plafond.
4. Posez les ampoules. (Reportez-vous à la section "Remplacement des ampoules" de la page suivante pour connaître le type d'ampoules convenant à votre modèle de ventilateur.)
5. Placez le globe de verre coloré sur la tige de montage et alignez-le avec la plaque de protection. Fixez le globe de verre coloré à la plaque de protection à l'aide du fleuron et de l'écrou à fleuron, tel qu'indiqué.
6. Rétablissez l'alimentation électrique et vérifiez le fonctionnement de l'appareil.



## UTILISATION ET ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT: COUPEZ LE COURANT AU PANNEAU ÉLECTRIQUE ET VEROUILLEZ CELUI-CI AVANT L'ENTRETIEN OU LE NETTOYAGE DU VENTILATEUR.**

### REPLACEMENT D'UNE AMPOULE

Enlever l'écrou décoratif, la rondelle décorative et le diffuseur en verre. Remplacer l'ampoule ou les ampoules selon le cas. Remettre le diffuseur en verre, la rondelle décorative et l'écrou décoratif.

N'utiliser que des ampoules incandescentes de 60 W maximum, type "A" à douille moyenne.

### LUBRIFICATION DU MOTEUR

Le moteur est lubrifié à vie. Ne pas huiler ou démonter le moteur.

## PIÈCES DE RECHANGE

N° REPÈRE	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	97013913	Écrou décoratif - laiton poli
	97015574	Écrou décoratif - satin nickel
	97013914	Écrou décoratif - blanc
2	97013915	Rondelle décorative - laiton poli
	97015575	Rondelle décorative - satin nickel
	97013916	Rondelle décorative - blanc
3	99523652	Tige de fixation de diffuseur
4	99524076	Rondelle éventail int.
5	97015320	Ensemble de douille de lampe (2 req.) (inclut la rodelle et l'écrou de support)
6	97015313	Ensemble de faisceau
7	99260428	Écrou hex. pour moteur n° 6-32 (2 req.)
8	99150618	Vis de fixation du grille
9	97014926	Plaque de moteur
10	99080522	Moteur
11	99110446	Turbine
12	99270981	Ensemble de prise pour éclairage (blanc)
13	99270982	Ensemble de prise pour moteur (noir)
14	98009612	Panneau de câblage
15	99170245	Vis, n° 8-18 x 3/8 po
16	98008868	Plaque de câblage
17	99150471	Vis a la terre
18	97014185	Ensemble de raccord de conduit et clapet
19	97014922	Ensemble de boîtier
A	99523699	Ensemble de lampe (741BRC) (inclut ombre de verre, plaque de grille et n°s. repère 1 à 6)
	99523770	Ensemble de lampe (741SNC)
	99523700	Ensemble de lampe (741WHC)
B	97015312	Ensemble de ventilateur (inclut n°s. repère 7 a 11)
C	97015171	Ensemble de panneau de câblage (inclut n°s. repère 12, 13, & 14)

Veuillez commander les pièces de rechange par N° PIÈCE - et non par N° REPÈRE.

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Page 8


### NETTOYAGE

#### POU NETTOYER LE DIFFUSEUR EN VERRE ET LE PLATEAU DE GRILLE :

Enlever l'écrou décoratif, la rondelle décorative et le diffuseur en verre. Le diffuseur peut être nettoyé à l'aide d'une solution de détergent doux ou d'un produit à vitres, puis séché avec un chiffon doux. Enlever les deux ampoules. Le plateau de grille peut être aspiré doucement ou essuyé avec un poudre à récurer sur le diffuseur en verre et le plateau de grille. **NE JAMAIS TREMPER LES PIÈCES MÉTALLIQUES OU ÉLECTRIQUES DANS L'EAU.**

#### PARA NETTOYER L'ENSEMBLE DE VENTILATEUR :

Enlever plateau de grille et débrancher l'ensemble de ventilateur (prise NOIRE). Passer avec précautions la turbine, le moteur et l'intérieur du boîtier à l'aspirateur. **NE JAMAIS TREMPER LES PIÈCES MÉTALLIQUES OU ÉLECTRIQUES DANS L'EAU.**



## GARANTIE

#### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE BROAN-NUTONE CANADA

Broan-NuTone Canada garantit à l'acheteur consommateur original, de ses produits qu'ils sont exempts de défauts dans les matières premières ou la main-d'oeuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat original. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON PAS LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES POUR FIN DE COMMERCIALISATION ET DE CONVENANCE DANS UN BUT PARTICULIER.

**Pendant cette période d'un an**, Broan-NuTone Canada, à son choix, réparera ou remplacera, gratuitement, tout produit ou pièce qui s'avère défectueux sous utilisation et service normal. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉMARREURS DE LAMPES FLUORESCENTES ET LES TUBES. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé par suite de mauvais usage, négligence, accident, entretien inapproprié ou réparation (autre que par Broan-NuTone Canada), mauvais installation ou installation contraire au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période d'un an tel que spécifié pour la garantie exprimée.

L'ENGAGEMENT DE BROAN-NUTONE CANADA DE RÉPARER OU DE REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN-NUTONE CANADA, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN-NUTONE CANADA NE SE TIENDRA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX SURVENANT À CAUSE DE OU EN RAPPORT À L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité relative aux dommages directs ou indirects. Par conséquent, l'exclusion ou la limitation énoncée ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits variant selon la juridiction. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone Canada à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous, (b) donner le numéro du modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au temps de demander le service sous garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat original.

**Broan-NuTone Canada Inc.**

1140 Tristar Drive Mississauga, Ontario L5T 1H9 (1-888-882-7626)