

### ATTENTION ! ATTENTION ! ¡ATENCIÓN!

This kit contains everything needed for assembly except two (2) 2" x 4" x 20" supports.

Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour assembler, à l'exception de deux (2) supports de 2 po x 4 po x 20 po (50 mm x 100 mm x 500 mm).

Este kit contiene todo lo que necesita para armar excepto dos (2) soportes de 2" x 4" x 20" (5.1 x 10.2 x 304.8 cm).

#### Kit contents:

1 plan	2 RH bracket
2 swing seats	2 LH bracket
1 swing foot rest	4 eye bolt
1 swing body link	8 2-1/4" carriage bolt
4 67" dipped swing chains	24 2-1/2" wood screw
4 4-1/4" swing hanger	4 push cap
1 15-5/8" foot rest pin	12 5/16" washer
2 5-7/8" seat pin	12 loc nut
4 bolt cover	4 1/4" washer
	4 1/4" nut

#### Contenu du kit :

1 plan	4 capuchon de boulon
2 sièges swing	2 support droit
1 repose-pied swing	2 support gauche
1 raccord de corps swing	4 boulon à œil
4 chaînes trempées swing de 67 po (171 cm)	8 boulon à carrosserie de 2-1/4 po (57 mm)
4 crochets de balançoire de 4-1/4 po (108 cm)	24 vis à bois de 2-1/2 po (64 mm)
1 goujon de repose-pied de 15-5/8 po (394 mm)	4 capuchon de pression
2 goujon de siège de 5-7/8 po (152 mm)	12 rondelle de 5/16 po (8 mm)
	12 contre-écrou
	4 rondelle de 1/4 po (6 mm)
	4 écrou de 1/4 po (6 mm)

#### Contenido del kit:

1 plano	2 soporte RH
2 asientos de swing	2 soporte LH
1 reposapiés de swing	4 perno de anilla
1 eslabón para el cuerpo de swing	8 pernos de carrocería de 2-1/4" (5.7 cm)
4 cadenas recubiertas de 67" (170.2 cm) de swing	24 tornillos para madera de 2-1/2" (6.4 cm)
4 colgadores de columpio de 4-1/4" (10.8 cm)	4 tapa de apretar
1 clavija de reposapiés 15-5/8" (39.7 cm)	12 arandela de 5/16" (0.8cm)
2 clavijas para el asiento de 5-7/8" (14.9 cm)	12 contratuerca
4 cubierta de perno	4 arandela de 1/4" (0.6 cm)
	4 tuerca de 1/4" (0.6 cm)

#### Instructions

- Position four beam brackets (right and left) in position on beam making certain the outside of the braces are 18" apart and the nailing edge of the bracket is flush with the top of the beam (Fig. 1). Note: Swing Beam Brackets must be placed a minimum of 8" from any adjacent structure or accessory (Fig. 2). Attach using three 2-1/2" screws per bracket.
- Saw and drill two 2" x 4" x 20" supports as indicated in (Fig. 3). Attach four swing hangers to the supports using 5/16" flat washers and loc nuts.
- Center supports across beam, mark and drill 5/16" holes. Attach using two 2-1/4" hex head bolts, 5/16" flat washers and loc nuts per bracket (Fig. 4).
- Place bolt covers over the top of the swing hangers and loc nuts. Secure to the supports using two 2-1/2" screws per bolt cover (Fig. 4).

#### Instructions

- Positionnez quatre fixations de poutre (droite et gauche) sur la poutre en vous assurant que l'extérieur des entretoises soit écarté d'une distance de 18 po (457 mm) et que le bord de clouage de la fixation affleure au bord de la poutre (Fig. 1). Remarque : les fixations de l' Swing doivent être écartées d'au moins 8 po (200 mm) de toute structure ou tout accessoire adjacent(e) (Fig. 2). Mettez en place le tout à l'aide de trois vis de 2-1/2 po (64 mm) par fixation.
- Sciez et percez deux supports de 2 x 4 x 20 po (50 mm x 100 mm x 500 mm) comme indiqué dans la (Fig. 3). Fixez quatre crochets de balançoire aux supports en utilisant des contre-écrous et des rondelles plates de 5/16 po (8 mm).
- Centrez les supports sur la poutre, marquez et percez des trous de 5/16 po (8 mm). Fixez à l'aide de deux boulons à tête hexagonale de 2-1/4 po (57 mm), de contre-écrous et rondelles plates de 5/16 po (8 mm) par fixation (Fig. 4).
- Placez les capuchons de boulon sur le dessus des crochets de balançoire et des contre-écrous. Fixez le tout solidement aux supports à l'aide de deux vis de 2-1/2 po (64 mm) par capuchon de boulon (Fig. 4).

#### Instrucciones

- Colocar en posición cuatro abrazaderas para vigas (derecha e izquierda) sobre la viga, asegurándose de que la parte externa de las punteras estén separadas entre sí 18" (45.7 cm) y el borde clavado de la abrazadera esté nivelado con la parte superior de la viga (Fig. 1). Nota: los soportes de la viga se deben colocar a una distancia mínima de 8" (20.3 cm) de cualquier estructura o accesorio adyacente (Fig. 2). Unir utilizando tres tornillos de 2-1/2" (6.4 cm) por abrazadera.
- Serruchar y taladrar dos soportes de 2" x 4" x 20" (5.1 cm x 10.2 cm x 50.8 cm) como se indica en la (Fig. 3). Unir cuatro colgadores para columpio a los soportes, utilizando arandelas planas de 5/16" (0.8 cm) y contratuercas.
- Centrar los soportes a través de la viga; marcar y taladrar agujeros de 5/16" (0.8 cm). Unir utilizando dos pernos con cabeza hexagonal de 2-1/4" (5.7 cm), arandelas planas de 5/16" (0.8 cm) y contratuercas por soporte (Fig. 4).
- Colocar las cubiertas de los pernos sobre la parte superior de los colgadores de columpio y las contratuercas. Asegure los soportes utilizando 2 tornillos de 2-1/2" (6.4 cm) por cubierta de perno (Fig. 4).




Fig. 1




Fig. 2

Caution: Swing Brackets must be placed a minimum of 8" from any adjacent structure or accessory.

Mise en garde : les fixations de balançoire de l'swing doivent être placées au moins à 8 po (200 mm) de toute structure ou de tout accessoire adjacent(e).

Precaución: las abrazaderas de la viga se deben colocar a una distancia mínima de 8" (20.3 cm) de cualquier estructura o accesorio adyacente.




Fig. 3




Fig. 4

## SEAT ASSEMBLY

1. Place a rod cap on a hard surface. Insert steel rod into cap and tap into cap with a hammer.
2. Insert the seat section into the handle section as shown in (Fig. 5). Make certain the wedge form of the seat points towards the center of the unit. Line up the holes and insert the steel rod through the holes.
3. Turn the assembly on its side and support the cap/rod assembly with a scrap piece of lumber or dowel and carefully tap a rod cap on the opposite end using a hammer. Repeat steps for other seat.

## FOOT REST ASSEMBLY

1. Place one 5/16" washer and nut on the rod assembly (Fig. 5). While holding rod with pliers, tighten nut until the end of the nut is flush with black plastic cap (Approx. 3/16"). NOTE: Do not over tighten, this will cause black cap to tear.
2. Insert the footrest section into the body section as shown in (Fig. 5). Line up the holes and insert the steel rod through the holes.
3. Repeat step 1 while holding other end with a wrench or pliers.

## CHAIN ASSEMBLY

1. Slip one end of the chain over the eyebolt (Fig 6). Place thru the seat.
2. Place one 1/4" washer and nut on the eye bolt assembly (Fig. 6). Tighten nut until the end of the nut is flush with black plastic cap (approx. 3/16"). Repeat for all (4) connections. NOTE: Do not over tighten, this will cause black cap to tear.
3. Hang the chains from the swing hangers and crimp the hooks closed with pliers to secure the chain to the swing hangers.

## ASSEMBLAGE DES SIÈGES.

1. Placez un capuchon de tige sur une surface dure. Insérez la tige d'acier dans le capuchon et frappez sur le capuchon avec un marteau.
2. Insérez la section du siège dans la section de la poignée comme illustré à la (Fig. 5). Assurez-vous que le siège cunéiforme est orienté vers le centre de l'unité. Alignez les trous et passez la tige d'acier par ces trous.
3. Mettez l'assemblage sur le côté et supportez l'assemblage capuchon/tige avec une retaille de bois ou une douille. Frappez à l'aide d'un marteau un capuchon de tige du côté opposé. Répétez ces étapes pour l'autre siège.

## ASSEMBLAGE DES REPOSE-PIED.

1. Placez une rondelle et un écrou de 5/16 po (8 mm) sur l'assemblage de la tige (Fig. 5). En maintenant la tige en place à l'aide d'une pince, serrez l'écrou jusqu'à ce que le bout de l'écrou soit de niveau avec le capuchon noir en plastique (approx. 3/16 po (5 mm)). REMARQUE : ne resserrez pas trop, car cela a pour effet de fissurer le capuchon noir.
2. Insérez la section du repose-pied dans la section du corps comme illustré dans la (Fig. 5). Alignez les trous et passez la tige d'acier par ces trous.
3. Répétez l'étape 1 tout en tenant en place l'autre bout à l'aide d'une clé ou d'une pince.

## ASSEMBLAGE DE LA CHAÎNE.

1. Glissez une extrémité de la chaîne par-dessus le boulon à oeil (Fig 6). Passez-la à travers le siège.
2. Fixez une rondelle et un écrou de 1/4 po (6 mm) sur l'assemblage du boulon à oeil (Fig. 6). Serrez l'écrou jusqu'à ce que le bout de l'écrou soit de niveau avec le capuchon noir en plastique (approx. 3/16 po (5 mm)). Répétez l'opération pour tous les (4) connecteurs. REMARQUE : ne resserrez pas trop, car cela a pour effet de fissurer le capuchon noir.
3. Suspendez les chaînes des crochets de balançoire. Refermez les crochets à l'aide d'une pince pour fixer solidement la chaîne aux crochets de balançoire.

## ARMADO DEL ASIENTO.

1. Colocar un tapa de varilla en la superficie dura. Introducir la varilla de acero en la tapa y golpear la tapa con un martillo.
2. Introducir la sección del asiento en la sección de la manija, como se muestra en la (Fig. 5). Asegúrese de que la cuña del asiento apunte hacia el centro de la unidad. Alinear los agujeros e introducir una varilla de acero a través de los agujeros.
3. Poner el montaje sobre el costado y apoyar la tapa/varilla con un trozo de madera de descarte o clavijas y golpear cuidadosamente una tapa de varilla en el extremo opuesto con un martillo. Repita estos pasos para el otro asiento.

## ARMADO DEL DESCANSO PARA PIES.

1. Coloque una arandela y tuerca de 5/16" (0.8 cm) sobre la varilla de armado (Fig. 5). Mientras sostiene la varilla con alicates, ajuste la tuerca hasta que el extremo de la tuerca esté al nivel de la tapa de plástico posterior (Aprox. 3/16" (0.5 cm)). NOTA: No ajuste de más, esto hará que la tapa posterior se rasgue.
2. Introducir la sección del asiento en la sección de la manija, como se muestra en la (Fig. 5). Alinear los agujeros e introducir una varilla de acero a través de los agujeros.
3. Repetir el paso 1 mientras sostiene el otro extremo con una llave inglesa para tuercas o un alicate.

## ARMADO DEL ASIENTO.

1. Deslice un extremo de la cadena sobre el perno de anilla (Fig 6). Coloque a través del asiento.
2. Colóquelo una arandela y tuerca de 1/4" (0.6 cm) en el perno de anilla (Fig. 6). Ajuste la tuerca hasta que el extremo esté al nivel de la tapa de plástico posterior (aprox. 3/16" (0.5 cm)). Repita este procedimiento para todas (4) las conexiones. NOTA: No ajuste de más, esto hará que la tapa posterior se rasgue.
3. Cuelgue las cadenas de los colgaderos del columpio; fije a presión y cierre los ganchos con alicates para asegurar la cadena a los colgaderos del columpio.

